Sfera in acciaio inox tonda, raccordino filettato 1/4W Round ball with pawl threaded 1/4w for round rod


SCHEDE TECNICHE TECHNICAL INFO



Temperatura massima dell'acqua consigliata

Maximum recommended working temperature





Avvertenza per la sicurezza:

Non sono destinati ad utilizzi di sicurezza su recipienti in pressione nelle categorie "CI - CII - CIII - CIV".

Non sono idonei a contenere fluidi del gruppo 1 / 2 allo stato gas/vapore o liquido con tensione di vapore superiore di 0,5 bar rispetto alla pressione atmosferica (1013 mmbar) alla massima temperatura di esercizio prevista (direttiva PED 97/23/CEE).

Installazione ed uso:

- Installare senza esercitare forze e torsioni sul meccanismo.
- Utilizzare idonei elementi di tenuta sulle connessioni filettate.
- verificare sempre la compatibilita dei materiali con i fluidi e rispettare i limiti d'uso previsti (pressione e temperatura).

Manutenzione

- Prima di procedere ad eventuali manutenzioni,effettuare la completa evaquazione del fluido contenuto ed accertarsi che non sia più sotto pressione.
- Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale.

Attenzione!!

- Per prevenire il pericolo di allagamenti in caso di guasto della sfera, dotare obbligatoriamente la vasca o cassetta di accumulo di **scarico di sicurezza**

("troppo pieno") dimensionato con \emptyset maggiore rispetto a quello del tubo di alimentazione.

Safety warning:

Bitre FLOATING VALVES

Should not be used for safety purposes with pressurized containers in "CI - CIII - CIV" categories.

They are not suitable for containing fluids in groups 1/2 in gas/steam or liquids with vapor pressure higher than 0.5 bars as compared with the atmospheric pressure (1013 mmbar) and a maximum expected operating temperature (PED 97/23/CEE Directive).

Installation and use:

- Install without using force and bending/contorting the mechanics.
- Use suitable sealing elements on the threaded connections.
- be sure to check the compatibility of the materials with the fluids and respect the limits of use (pressure and temperature).

Maintenance:

- Before proceeding with any maintenance, completely get rid of the fluid contained and make sure it is no longer under pressure.
- Use suitable individual protective equipment.

Warning!!!

 In the event of a faulty round ball and in order to prevent the risk of flooding, you must use a tank or an overflow drainage accumulation tank.
 ("overflow") sized with a diameter (Ø) larger than the supply pipe.

Misure d'ingombro - Overall dimensions (mm)

Codice - Code	A Filetto - Thread	ØВ	С	Spessore lastra Thickness sheet
21.1	1/4W	Ø90	97	0,5 mm

Materiali - Materials

1	AISI 304
2	AISI 304

